

### Kaip sukonfigūruoti NVR (įrašymo įrenginį) arba kamerą, filmavimui nuo Judesio?

1. Nueikite į NVR arba kameros nustatymus ir spauskite REMOTE CONFIGURATION.
2. Spauskite CAMERA SETTINGS.
3. Spauskite MOTION DETECTION.
4. Pasirinkite kamerą prie CHANNEL No., kurią norite sukonfigūruoti, filmavimui nuo judesio.
5. Uždėkite varnelę prie ENABLE MOTION DETECTION.
6. Spauskite SAVE.

