Slapta spalvoto vaizdo kamera - Saga

Slaptos kameros naudojimas:

Norint naudoti kamerą, pirmiausiai reikia įdėti MicroSD atminties kortelę. Jos lizdas yra šoninėje įrenginio dalyje. Tuomet galima ĮJUNGTI kamerą, įjungimo mygtukas yra įrenginio priekinėje pusėje, pažymėtas įjungimo ženklu.

Įjungimas ir naudojimas:

1. **Vaizdo įrašo fiksavimui pradėti** spustelėkite mygtuką esantį sagos priekinėje pusėje ir palaikykite kelias sekundes, raudona indikacinė lemputė, esanti įrenginio šone sumirksėsmkelis kartus, įrenginįs suvibruos ir indikacinė lemputė išsijungs.
2. **Sustabdyti vaizdo fiksavimą** spustelėkite tą patį priekinėje dalyje esantį mygtuką trumpu paspaudimu. Indikacinė lemputė užsižiebs raudona spalva, taip indikuodama, kad vaizdo įrašymo procesas yra baigtas ir įrenginys yra budėjimo režime.
3. **Nuotraukų fiksavimui naudokite** tą patį mygtuką, kaip ir vaizdo įrašo fiksavimui, jį paspausdami vienkartiniu trumpu spustelėjimu. Apie užfiksuotą nuotrauką indikuos suvibravęs įrenginys ir vieną kartą sumirksėjusi šone esanti indikacinė lemputė.

- Įrenginyje įmontuota įkraunama baterija, kurią galima įkrauti prijungus ją USB laidu prie kompiuterio arba specialiu įkrovimui skirtu blokeliu, jungiamu į elektros lizdą. Kai įrenginys kraunasi jo šone dega raudona.
- Norėdami peržiūrėti ir tvarkyti užfiksuotą medžiagą, prijunkite USB laidą prie kameros įrenginio, USB lizdas yra apatinėje sagos dalyje, tuomet sujunkite įrenginį su kompiuteriu.
- Norėdami redaguoti laiko rodmenis vaizdo įraše, įrenginio laikmenoje (įdėtoje MicroSD kortelėje), ieškokite tekstinio dokumento su plėtiniu *txt. Atsidarę šį dokumentą įrašykite reikiamus laiko ir datos duomenis palikdai esamus skiriamuosius ženklus.